

Uživatelský návod k taškám a batohům

Děkujeme Vám, že jste si vybrali tento výrobek. Zvolit správnou výbavu je opravdu důležité. Naše zkušenosti a vysoký standard přináší svoje výsledky v řadě výrobků a výbavy pro potápění.

Garantujeme Vám, že tento výrobek je zhotoven z kvalitních a odolných materiálů. Tašky a batohy jsou určeny ke sportovním účelům. Jsou vhodné pro nošení běžného potápěčského vybavení, ne však nadměrně těžkého, jako jsou potápěčské lahve, backplaty, apod.

K dlouhé životnosti tašek musí být dodržována správná údržba a péče. Tašky a batohy nejsou vyrobeny k praní v automatických pračkách. Lehké znečištění ošetřete navlhčeným hadrem. Těžší znečištění ošetřete namočením do vlažné vody a očistěte neagresivním saponátem. Vyvarujte se používání saponátů s bělicím účinkem.

Záruka je na tento výrobek v délce dva roky od pořízení zboží. Záruka není platná na výrobek, který byl opravován nebo na kterém byly vyměněny poškozené části. Při reklamaci musíte předložit doklad o nákupu zboží.

